



Produkts ražots Vācijā!
Importētājs: SIA "Abschliff Latvija"
Rīga, A Čaka iela 107
Tālrunis: +371 67843844, 67843845
Fakss: +371 67272792
Mob.: +371 26177888
E-pasts: info@abschliff.lv
www.abschliff.lv

<https://www.facebook.com/Abschliff-Latvija-100679528475676>



Veikala darba laiks: darba dienās – 9⁰⁰-18⁰⁰, sestdienās - 10⁰⁰-14⁰⁰, svētdienās – brīvs

Brilliance AquaSatinPolish - kopšanas vasks eļļotām un/vai vaskotām virsmām

Apraksts: Brilliance AquaSatinPolish ir bezkrāsains vasku saturošs kopšanas līdzeklis uz pussintētiskas, ūdens bāzes eļļotām un vaskotām parketa un koka virsmām. Tas ir ļoti efektīvs kopšanas produkts. Pēc apstrādes virsmā nav jāpūlē, bet, lai panāktu samtainu efektu, virsmu var nopulēt ar balto filci vai vilnas drānu.

Sertifikāti/atļaujas: Giscode: GE10.

Īpašas norādes: Jūtīgus un ļoti absorbējošus koku veidus nevajadzētu apstrādāt biezā kārtā ar Brilliance Aqua-SatinPolish. Kopšanas vasks ir jāuzklāj plānā, vienmērīgā kārtā, pretējā gadījumā var tikt bojātas koka spraugas un salaiduma vietas. Izvairieties no peļķem. Ar kopšanas vasku piesūcinātās lupatas un filčus neatstājiet uz grīdas, lai uz virsmas neveidotos pleķi. Grīdas, kurus bija apstrādātas ar šķidro vasku Brilliance Fitpolish vai Superwax, pirms Brilliance AquaSatinPolish uzklāšanas ir jāattauko ar Brilliance Cleaner L91 KH-Verdünnung.



Lietošana: Pirms lietošanas kārtīgi sakratīt. Apstrādājamai virsmai ir jābūt pilnīgi tīrai. Parketam un citām koka grīdām ir jābūt kārtīgi iztīrītām ar slotu vai putekļsūcēju un uzmazgātām ar mitru lupatu. Švīkas no apaviem un pleķi precīzi jānotīra ar mīkstu drānu ar Brilliance Cleaner L91 KH-Verdünnung. Virsmas tīrīšanai neizmantot slīpējamos vai tērauda padus, dzelzs skaidas, metāla birstes vai citus abrazīvus materiālus.

Pirmreizējā kopšana un virsmas uzturēšana: Brilliance AquaSatinPolish kopšanas vasks ir vienmērīgā kārtā jāuzklāj ar kopšanas līdzekļa klāšanai paredzēto instrumentu „Wischviesel” vai ar mīkstu vilnas lupatu. Ja rodas vizuālas problēmas, piemēram, nenoklāti vai trūcīgi noklāti laukumi, pēc žūšanas virsmu var nopulēt ar balto filci un panākt vienmērīgu virsmas izskatu.

Ikdienas kopšana: Virsmas kopšanai un ikdienas tīrīšanai Brilliance AquaSatinPolish pieliet ūdenim apmēram 200-300 ml uz 8-10 litriem silta ūdens un nomazgā virsmu ar mitru, labi izspiestu no ūdens, drānu vai lupatu.

Ģenerālā tīrīšana: Nelielus traipus, švīkas no apaviem, taukainus pleķus u.c. tīra ar ūdens bāzes tīrīšanas līdzekli Brilliance Cleaner L94, samitrinot ar to mīkstu lupatu. Uz lielākām virsmām Cleaner var izsmidzināt un pēc tam tīrīt virsmu ar pulējamo mašīnu, izmantojot balto padu. Pēc tam virsma, vairākas reizes, ir jāpārmazgā ar tīru ūdeni, lai no virsmas noņemtu atmazgātos netīrumus un vaska paliekas. Vēlams mazgāšanu veikt pa nelieliem laukumiem.

Svarīgi: Nepārpludinet grīdu ikdienas kopšanas un ģenerālās tīrīšanas laikā, lai izvairītos no bojājumiem, kuri rodas, kokam piesūcoties ar ūdeni un uzbrīstot. Tīrāmā koka virsma vienmēr jāpārmazgā ar tīru ūdeni.

Patēriņš: Atkarībā no virsmas un uzklāšanas veida: tīrā veidā: apmēram 30-40 ml uz 1 m², respektīvi 25-33 m² ar 1 litru.

Uzglabāšana un transportēšana: Oriģināls, neatvērts iepakojums ir uzglabājams vismaz 24 mēnešus, nodrošinot, ka produkts tiek transportēts un uzglabāts vēsā un sausā vietā, sargājot no sasalšanas. **Iepakojums:** 1 l un 5 l.

Uzmanību! Pirms šī produkta apstrādes, lūdzu, izlasiet uzmanīgi norādījumus par produkta lietošanu. Ja produkts netiek lietots pēc Berger-Seidle instrukcijām, ieteikumiem, noteikumiem, tad šāda lietošana tiek uzskatīta par nepareizu, par ko ir atbildīgs produkta lietotājs, grīdas meistars, un tādējādi izslēdz Berger-Seidle garantijas saistības un atbildību. **Papildus informācija:** Sekojošas rubrikas ir uzskatāmas par šīs instrukcijas sastāvdalām: "Vispārīgie norādījumi par parketa apstrādes produktiem"; "Eļļotas un lakotas grīdas kopšana"; Drošības datu lapa.

